

## Ergo Pro väska för Woosim

Ergo Pro väska för Woosim kan monteras på Ergo Pro Flexbälte eller på vanligt bälte. På Flexbälte kan positionen justeras.



Hölstret är tillverkat i exklusivt läder.  
Fönster ger tillgång till knappsats

